

Fass-Car

Typen: 2241



ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

Fass-Car

Typen: 2241



Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Das Fass-Car wird für das Transportieren und Drehen von Sicken-Fässern (220 L) eingesetzt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Fass-Car wird manuell von einer Person bedient.

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Das Heben und Transportieren mit ungeeigneten Hebemitteln ist verboten.
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Auf die Tragfähigkeit des Staplers achten.
5. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
8. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
9. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
10. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
11. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau

1. Fass-Car aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Mobil durch Schiebegriff und 2 Lenkrollen mit Festeller und 2 Bockrollen
3. Fixierung des Fasses über Stahlriemen mit Exzenterverschluss
4. Mechanische Bedienung über Handpumpe und Kurbel

Inbetriebnahme

Das Fass-Car wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung

1. Mit dem Fass-Car das aufzunehmende Fass mittig anfahren
2. Das Fass unterhalb der Sicke über Stahlriemen und Exzenterverschluss fixieren
3. Das Fass über die Handpumpe in die gewünschte Höhe bringen
4. Über die Handkurbel wird das Fass gedreht.
5. Es dürfen nur trockene, fett,- und ölfreie Fässer verwendet werden.

Prüfung

1. Das Fass-Car muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion des Fass-Cars. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Zustand des Typenschildes. Zustand Exzenterverschluss.

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.