

Gelände-Hubwagen

Typen: 1106



Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Der Gelände-Hubwagen dient zum Transport von palettierter Ware auf dem Betriebsgelände

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Gelände-Hubwagen wird manuell von einer Person eingesetzt.

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Nur auf festem Untergrund schieben und an den Handgriffen ziehen
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
5. Vorsicht bei nassen, verschmutzten oder vereisten Bauteilen
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung gelesen haben.
8. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
9. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
10. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
11. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
12. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau Gelände-Hubwagen

1. Gelände-Hubwagen aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Handgriffe aus Kunststoff
3. Stufenlos verstellbare Gabeln
4. Große Gummiräder für unebenes Gelände

Inbetriebnahme

Der Gelände-Hubwagen wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung Gelände-Hubwagen

1. Verstellbare Gabelzinken auf das Ladegut einstellen
2. Mit den Gabelzinken unter das Ladegut fahren
3. Das Ladegut über die Handgriffe hochpumpen
4. Gelände-Hubwagen über die Handgriffe bewegen und das Ladegut vorsichtig zum Bestimmungsort fahren

Prüfung

1. Der Gelände-Hubwagen muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion des Gelände-Hubwagens. Luftdruck der Reifen prüfen (3,5 bar), Risse in der Schweißnaht. Zustand des Typenschildes

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.