

Platten-Transportkarre

Typen: 1104



Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Die Platten-Transportkarre dient zum Transport von Platten, stahlbandumreiften oder losen Verbundsteinpflastern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Platten-Transportkarre wird manuell von einer Person eingesetzt.

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Nur auf festem Untergrund schieben und an den Handgriffen ziehen
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
5. Vorsicht bei nassen, verschmutzten oder vereisten Bauteilen
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung gelesen haben.
8. Der Spannhebel darf nur mit leichtem Druck (max. Betätigungskraft < 15 kg) bedient werden, da sich ansonsten das Material verbiegen kann.
9. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
10. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
11. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
12. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau Platten-Transportkarre

1. Platten-Transportkarre aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Handgriffe aus Kunststoff
3. Spannhebel zum Fixieren des Ladegutes
4. Robuste feuerverzinkte Auflagefläche

Inbetriebnahme

Die Platten-Transportkarre wird vormontiert angeliefert. Lediglich die Handgriffe müssen in die Standrohre eingeführt und anschließend mit den beigefügten Schrauben fixiert werden. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung Platten-Transportkarre

1. Platten-Transportkarre auf das Greifgut einstellen.
2. Spannhebel nach links legen. Linker Backen ist in geöffneter Stellung.
3. Dicht an das Greifgut heranfahren und darauf achten, dass das Greifgut am Anschlag liegt.
4. Einstellschraube solange im Uhrzeigersinn drehen, bis der rechte Backen am Greifgut anliegt
5. Spannhebel um 90° im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der linke Backen an das Greifgut anliegt und spannt. (max. Betätigungskraft 15 kg)
6. Platten-Transportkarre an den Handgriffen aufnehmen, das Auflageblech in die waagerechte Position bringen und vorsichtig zum Bestimmungsort transportieren

Prüfung

1. Die Platten-Transportkarre muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion der Platten-Transportkarre. Luftdruck der Reifen prüfen (3,5 bar), Greifbacken auf Verschleiß prüfen, Aufhängeteile, Bolzen und Laschen kontrollieren. Zustand des Typenschildes

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.