

Sackkarre

Typen: 1108



Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Die Sackkarre dient zum Transport von Waren bis 300 kg

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Sackkarre wird manuell von einer Person eingesetzt.

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Nur auf festem Untergrund schieben und an den Handgriffen ziehen
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
5. Vorsicht bei nassen, verschmutzten oder vereisten Bauteilen
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung gelesen haben.
8. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
9. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
10. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
11. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau Sackkarre

1. Sackkarre aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Handgriffe aus Kunststoff
3. Mit Stahlblechschaufel
4. Große Gummiräder für unebenes Gelände

Inbetriebnahme

Die Sackkarre wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung Sackkarre

1. Die Sackkarre ist für eine max. Traglast von 300 kg ausgelegt
2. Bei der Lastaufnahme müssen die Beine standfest auf dem Boden stehen. Es ist unzulässig sich zur Verstärkung der Hebelwirkung an die Karre zu hängen ohne Bodenkontakt zu haben.
3. Ob der Gegenstand geeignet ist, mit der Sackkarre transportiert zu werden, muss dem Ermessen des Anwenders überlassen werden.
4. Sackkarre über die Handgriffe bewegen und das Ladegut vorsichtig zum Bestimmungsort fahren

Prüfung

1. Die Sackkarre muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion der Sackkarre. Luftdruck der Reifen prüfen (3,0 bar), Risse in der Schweißnaht

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.