

## Schneeschieber

Typen: 2071



## Schneepflug

Typen 2073



2073.1 - 4 Einfahrtaschen unten



2073.5 - 8 Einfahrtaschen oben

Hersteller: Florian Eichinger GmbH  
An der Lände 10  
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH  
Maria-Hilf-Str. 15-21  
92334 Berching  
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0  
Mail: info@eichinger-industrie.de

### Beschreibung

---

Der Schneeschieber/Schneepflug dient zum Räumen von schneebedeckten Flächen auf dem Werksgelände

### Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Der Schneeschieber/Schneepflug wird zusammen mit einem Gabelstapler eingesetzt

### Sicherheitshinweise

---

1. Das Heben und Transportieren von ungeeignetem Ladegut ist verboten.
2. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
3. Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung gelesen haben.
4. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
5. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
6. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
7. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
8. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
9. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

### Aufbau Schneeschieber/Schneepflug

---

1. Schneeschieber/Schneepflug aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Aufnahme mit den Zinken des Gabelstaplers über die Einfahrtaschen
3. Eine Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtes Abrutschen von den Zinken
4. Räumschild wahlweise lieferbar mit: Stahl-Schürfleiste, Gummi-Schürfleiste, PUR-Schürfleiste, Federklappscharre

### Inbetriebnahme

---

Der Schneeschieber/Schneepflug wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

### Bedienung Schneeschieber/Schneepflug

---

1. Mit den Zinken des Gabelstaplers in die vorgesehenen Einfahrtaschen des Behälters fahren.
2. Sicherungskette des Schneeschiebers am Gabelstapler befestigen
3. Schneeschild nach links oder rechts in gewünschte Position verstellen

### Prüfung

---

1. Der Schneeschieber/Schneepflug muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion des Schneeschiebers/Schneepflug. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Funktion der Schürfleiste. Vollständigkeit der Sicherungskette. Zustand des Typenschildes

### Wartung, Reparatur

---

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.