

Kommissionier-Plattform

Typen: 2097



Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Die Kommissionier-Plattform dient zum innerbetrieblichen Transport von Gütern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kommissionier-Plattform wird zusammen mit einem Gabelstapler eingesetzt.

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Das Transportieren mit ungeeigneten Flurförderzeugen ist verboten.
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Auf die Tragfähigkeit des Staplers achten.
5. Der Transport von heißen Gütern wie z.B. Teer oder rollenden Gegenständen ist verboten
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung gelesen haben.
8. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
9. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
10. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
11. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
12. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau Kommissionier-Plattform

1. Kommissionier-Plattform aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Palettenboden aus Nadelholz
3. Aufnahme mit den Zinken des Gabelstaplers über die Einfahrtaschen
4. Automatik-Aufnahme durch spezielle Einfahrtaschen für den Gabelstapler
5. Einfaches Rangieren durch Drehkranz

Inbetriebnahme

Die Kommissionier-Plattform wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung Stapler

1. Mit den Zinken des Gabelstaplers in die vorgesehenen Einfahrtaschen des Behälters fahren.
2. Die Sicherungsbügel arretieren automatisch bei Aufnahme hinter dem Gabelzinkenrücken
3. Durch die Fahrbewegungen des Staplers und den Drehkranz lässt sich die Kommissionier-Plattform rangieren

Prüfung

1. Die Kommissionier-Plattform muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion der Plattform. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Funktion der Einfahrtaschen

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.