

Mülltonnen-Entleerer

Typen: 2092



Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Der Mülltonnen-Entleerer wird für das Entleeren von Haushaltsmülltonnen eingesetzt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Mülltonnen-Entleerer wird zusammen mit einem Gabelstapler eingesetzt

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Das Heben und Transportieren mit ungeeigneten Hebemitteln ist verboten.
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Auf die Tragfähigkeit des Staplers achten.
5. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.

Aufbau Mülltonnen-Entleerer

1. Mülltonnen-Entleerer aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Aufnahme mit den Zinken des Gabelstaplers
3. Eine Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtes Abrutschen von den Staplerzinken
4. Kippvorgang wird über das Heranfahen an die Bordwand eines Absetzcontainers ausgelöst.

Inbetriebnahme

Der Mülltonnen-Entleerer wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung

1. Mit den Zinken des Gabelstaplers in die Einfahrtaschen einfahren
2. Sicherungskette am Gabelstapler befestigen.
3. Die Mülltonne auf den Mülltonnen-Entleerer fixieren
4. Mülltonne in die gewünschte Position fahren.
5. Durch das Heranfahen an eine Containerwand wird die Mülltonne zum Kippen gebracht.
6. Nach Entleerung Mülltonne in Ladeposition bringen.

Prüfung

1. Der Mülltonnen-Entleerer muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der BetrSichV §§ 10 und 11 sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion des Mülltonnen-Entleerers. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Vollständigkeit der Kettensicherung

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.